68mm

67mm

Xiaomi Nose Hair Trimmer User Manual · 01

Xiaomi 電鼻毛修剪器 使用說明書 · 14

Xiaomi 鼻毛修剪器 使用说明书 · 27

Xiaomi Hidung Rambut Pemotong · 40

Xiaomi เครื่องตัดขนจมูก คู่มือการใช้งาน · 53

Xiaomi Penggunting Rambut Hidung · 66

Xiaomi Pemangkas Bulu Hidung · 79

Xiaomi Ръководство за употреба на тример за нос · 92

Manual del usuario de la Recortadora de vello de nariz Xiaomi · 79

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Safety Instructions

- To reduce the risk of injury, the following safety precautions to reduce the risk of shock, electric shocks, injuries, fires, deaths, and damage to equipment or property.

Precautions

- In the case of broken skin, infection or swelling in the nasal cavity, do not use the product. Please consult a doctor in time.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

1

- A must only be supplied at safety extra low voltage corresponding to the marking on the appliance.
- WARNING: Keep the appliance dry.
- WARNING: Use only an external supply with the following specifications: 5V ⎓ 1A, Type-C Power Supply.
- The product is not intended for use by persons.
- Before during the trimmer, be sure to unplug its charging cable and not wash it around the trimmer.
- The trimmer is only intended for trimming nose hair. Do not use it for any other purpose.
- It takes about 2.5 hours to fully charge the trimmer. Once fully charged, unplug the charging cable from the trimmer or plug.
- Do not use the trimmer while charging, to avoid short circuits or damaging the charging plug.
- To avoid injury, do not forcefully push the trimming head assembly into your skin. Move the trimmer slowly against your skin.
- Do not use any brush, thinner, gasoline, alcohol or other chemicals to clean the trimmer.
- Unplug the charger during use.
- It is recommended to charge the trimmer at 5°C to 35°C away from any heat sources and direct sunlight.

2

- The trimmer contains a lithium-ion battery. Do not disassemble, crush, puncture, short external contacts, or dispose of in fire or high temperatures environment. Stop using it immediately if there is any leaking.
- Keep grease or insert any foreign objects into the trimmer.
- Do not modify or repair the trimmer yourself.
- Please dispose of the packaging properly to avoid a suffocation risk to children and animals.
- Do not use the trimmer if you feel the trimmer is turned off to prevent battery damage due to overcharge.
- Stop using the trimmer immediately if any malfunction or error occurs. For the IPX7-certified trimmer, its trimming head assembly is washable.
- Keep the charging port dry.
- Keep the charging port dry before charging.
- During cleaning, be sure to close the protective cover of the trimmer to prevent water from entering the trimmer.
- Keep the trimmer out of reach of children.
- The appliance contains a battery that is non-replaceable. When the battery is fully discharged, it will not be able to charge and operate.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terrorism of the battery operated appliance or battery, and prevent unauthorized use.
- The trimmer is intended for use by a single individual only.

3

- You can remove the trimming head assembly for cleaning.
- Please clean the trimming head assembly after each use during cleaning.
- Please remove nose hair from the trimming head assembly in time to prevent the hair from blocking the trimming head assembly and affecting the trimming effect.
- The service life of the trimming head assembly depends on the frequency of use and maintenance.
- Do not damage the battery when removing it to avoid short circuits or fire. Before removing the battery, unplug the trimmer and charging cable, and wear it away immediately with a dry cloth. Then send the battery to an appropriate recycling facility or the designated after-sales service team to properly dispose of it.

4

Product Overview

Note: Illustrations of product and accessories in the user manual are for reference only. Please refer to the actual product and functions may vary due to product enhancements.

5

How to Use

1. Press the on/off button to start the trimmer.

2. In front of a mirror, carefully put the trimming head assembly into your nasal cavity and slowly move it to trim your nose hair.

3. Upon completion of use, press the on/off button to turn off the trimmer.

Note: To avoid injury, do not use the trimmer if its trimming head assembly is damaged.

6

Battery Level Indication

Charging

- When the trimmer is connected to the Type-C end of the included Type-C charging cable and the other end to a charging port or the trimmer, and plug the other end of the charging cable into the power adapter. Then treat the power adapter as the power source for the trimmer.
- 2. The fully charged trimmer can work continuously for about 1.5 hours under normal circumstances, which may be shortened due to trimming habits and nose hair types.

Battery Level Indication Status Descriptions

Trimmer Status	Battery Level Indicator
◇ Charging	Flashing white
Fully Charged	Always white
Charging Failure	Flashing white

Note: Charge the trimmer in the battery level is low, and it is charged for at least temporarily if it has not been used for an extended period of time.

7

Care & Maintenance

WARNING! Before cleaning the trimmer, make sure it is turned off and not being charged.

- 1. Remove the trimming head assembly counterclockwise until “ ” lies in alignment with “ ”. Then pull the trimming head assembly, and rinse it under a faucet.

- 2. After the trimming head assembly is air-dry, align “ ” on it with “ ” on the main body, and push it into the main body. Rotate it clockwise until “ ” lies in alignment with “ ” on the main body and you hear a click, meaning it is installed in place.

8

Caution:

- Avoid using trimming liquid, clean the trimming head assembly in time after each use to prevent it from being blocked by nose hair residue.
- Once the trimmer is in any wet-wet-ventilated place after cleaning.

Environmental Protection

When the trimmer reaches the end of its service life, please remove, dispose of and recycle the built-in battery according to local laws and regulations to protect the environment. Before removing the built-in battery cannot be removed, dispose of the trimmer in strict accordance with the regulations on classified domestic waste disposal in your area.

9

Packing List

- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.

10

Removing the Battery

1. To avoid injury, remove the trimmer; you given to bottom cover with a flat-head screwdriver.

2. Push the inner compartment upward out of the bottom with the flat-head screwdriver.

3. Pry open the inner compartment clips, take out the circuit board, and cut off the metal tabs that connect both ends of the battery to the circuit board.

Caution: If you come into physical contact with any substance that may leak from the battery, immediately rinse the area with plenty of water and seek medical attention immediately.

11

Troubleshooting

Problem	Possible Cause	Solution
The battery level indicator lights up white.	Uncharged battery level	Connect to the other cable service hen
The battery level indicator flashes white.	Low battery level	Connect to the other cable service hen
The trimmer cannot be charged.	Charging cable is not plugged in	Connect to the other cable service hen
	Charging port is dirty	Connect to the other cable service hen
	Charging port is wet	Connect to the other cable service hen
The trimmer cannot be turned on.	Low battery level	Connect to the other cable service hen
	Charging port is wet	Connect to the other cable service hen
The motor does not work properly.	Uncharged battery level	Connect to the other cable service hen
	Charging port is wet	Connect to the other cable service hen
The trimming head assembly cannot be removed.	Uncharged battery level	Connect to the other cable service hen
	Charging port is wet	Connect to the other cable service hen

Note: If the issue persists after trying the above solutions, please contact the after-sales service team.

12

Specifications

Name	Nose Hair Trimmer
Model	M1300EC
Rated Voltage	5V ⎓ 1A
Rated Power	5W
Battery Capacity	1200 mAh
Charging Time	Approx. 2.5 hours
Operating Time	Approx. 1.5 hours
Item Dimensions	112.3 × 50.3 × 16.5 mm

13

WEEE Disposal and Recycling Information

All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as defined in EU directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing your waste equipment over to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

14

Manufactured for Xiaomi Communications Co., Ltd.
Address: Room 313, Lenggu Building, Beihai Road, Cai'Cha, Zhejiang, China
Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type M1300EC is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.mi.com/global/support/user-guide

15

使用前请认真阅读并妥善保存本说明书，以备查阅。

安全须知

为了减少伤害，避免、受损、火灾、死亡以及设备或财物受损害的危险，请参见遵守以下安全注意事项。

注意事项

- 如果鼻腔皮肤破损、感染、肿胀等异常症状，请勿使用本产品，请及时就医。
- 本产品不适合身体、感官或智力能力受限制的人士（包括儿童）或缺乏经验和知识的人士使用，除非他们已经得到关于使用产品的指导或监督。
- 应该监视儿童，以确保儿童不会玩耍本产品。
- 本产品适合8岁及以上儿童使用。感官或智力能力受限制的人士或缺乏经验和知识的人士在安全使用产品并理解相关危险的前提下，可以使用本产品。儿童不应玩耍本产品。未经监督，儿童不应进行清洁和用户维护。

16

- 皮肤有未愈合的伤口、感染或鼻腔肿胀时，请勿使用本产品。请及时就医。
- 本产品不适合身体、感官或智力能力受限制的人士（包括儿童）或缺乏经验和知识的人士使用，除非他们已经得到关于使用产品的指导或监督。
- 应该监视儿童，以确保儿童不会玩耍本产品。
- 本产品适合8岁及以上儿童使用。感官或智力能力受限制的人士或缺乏经验和知识的人士在安全使用产品并理解相关危险的前提下，可以使用本产品。儿童不应玩耍本产品。未经监督，儿童不应进行清洁和用户维护。

17

- 本产品必须使用与设备标识相对应的安全特低电压供电。
- 警告：保持设备干燥。
- 警告：只能使用具有以下规格的外部电源：额定输出：5 V ⎓ 1 A 充电器接口：Type-C。
- 不能将该设备供本身的负责监护人之外的人员使用。
- 使用前，请确保充电线已拔下，且未将其放入剃须头内清洗。
- 本产品仅用于修剪鼻毛。
- 为确保充电完全，请在充电前将设备插入电源插座或充电线连接至设备，充电时间约为2.5小时。
- 充电完成后，请将充电线从设备或电源插座上拔下。
- 为避免短路或损坏充电线，请勿在充电时使用本产品。
- 为避免受伤，请勿用力将剃须头组件推入皮肤。请缓慢地将本产品移动到皮肤上。
- 请勿使用任何刷子、稀释剂、汽油、酒精或其他化学品清洁本产品。
- 使用时，请拔下充电器。
- 建议在5°C至35°C的环境中为本产品充电，并远离热源和直射阳光。

18

- 本产品内置锂离子电池，请勿拆解、挤压、刺穿或短接外部触点，也不要将其丢入火中或置于高温环境中，以免发生爆炸。如发现电池漏液，请立即停止使用。
- 请勿将油脂或异物放入本产品。
- 请勿自行改装或维修本产品。
- 请妥善处理包装材料，以免对儿童和动物造成窒息危险。
- 为防止过充损坏电池，如果您感觉本产品已关闭，请勿使用本产品。
- 如果出现任何故障或错误，请立即停止使用本产品。对于IPX7认证的本产品，其修剪头组件可水洗。
- 请保持充电口干燥。
- 充电前，请保持充电口干燥。
- 清洁时，请务必关闭本产品的保护盖，以防水进入本产品。
- 请将本产品放置在儿童接触不到的地方。
- 本产品内置不可更换的电池。电池完全放电后，本产品将无法充电和使用。
- 请勿将本产品或电池暴露在过高温度环境中。
- 请注意电池驱动设备或电池存在恐怖主义风险，防止未经授权使用。
- 本产品仅供单人使用。

19

产品介绍

配件：剃须修剪器主机、电源适配器线缆（Type-C 充电口）、清洁刷、说明书、保修卡等。

注意：产品和配件的图片仅供参考，实际产品可能会因为产品改进而有所不同。

20

使用

1. 短按开关键，即可启动修剪器。

2. 面对镜子，将剃须修剪器组件小心地伸入鼻孔，缓慢移动修剪鼻毛。

3. 使用完毕后，按开关键关闭修剪器。

电量指示

修剪器状态	电量指示灯状态
◇ 充电中	白灯闪烁
充满电	白灯常亮
充电异常	白灯闪烁

提示：剃须修剪器主机、清洁刷等。具体物理配置请以实际为准。

21

电量指示

充电

1. 将充电器 Type-C 连接线的 Type-C 端与修剪器 Type-C 充电口，另一端连接电源适配器，为修剪器充电。
2. 充满电后，修剪器可连续使用约 1.5 小时左右，但修剪频率和鼻毛类型会影响实际续航时间。

电量指示状态说明

修剪器状态	电量指示灯状态
◇ 充电中	白灯闪烁
充满电	白灯常亮
充电异常	白灯闪烁

提示：剃须修剪器主机电量低时，请及时充电，即使长期闭置不使用，请至少每半年充满电 1 次。

22

维护和保养

警告：清洁前关闭，请确保清洁前已关闭电源和充电。

1. 逆时针转动刀头组件，直至“ ”与“ ”对齐。然后拉出刀头组件，用水龙头冲洗干净。

2. 将已清洁干净的刀头组件对准“ ”与“ ”，装入主机，听到“咔”一声，即表示刀头组件已安装到位。

注意：

- 勿使用带研磨效果、酸洁性或腐蚀性的清洁剂，避免损害机身和塑料部件的外观。
- 清洁前，请将修剪头组件拆下来单独清洗。

23

提供保障

鉴于本品质量问题所造成的损害，根据相关国家法律规定和国际通用惯例，小米公司将为您提供售后服务。

- 在保修期内，因正常使用而出现的故障，小米公司将为您免费维修。
- 在保修期内，因非正常使用而出现的故障，小米公司将为您收取合理的维修费用。
- 超出保修期的产品，小米公司将为您提供有偿维修服务。

24

常见问题

1. 剃须时刮痛了皮肤，是什么原因？

2. 剃须时感觉不舒适，是什么原因？

3. 剃须时噪音大，是什么原因？

4. 一次充满电能使用多长时间？

5. 为什么充电时，剃须修剪器主机发热？

6. 为什么充电时，剃须修剪器主机不能使用？

25

故障排除

故障现象	可能原因	解决方案
充电时电量指示灯白灯闪烁	电量过低或未充电	连接到其他电源插座充电
	电量过低，剃须修剪器主机无法开机	连接到其他电源插座充电
剃须修剪器主机无法开机	电量过低	连接到其他电源插座充电
	充电口有水渍	擦干充电口水渍
剃须修剪器主机无法充电	充电线未插好	重新插拔充电线
	充电口有脏污	清洁充电口脏污
剃须修剪器主机电机转动异常	电量过低	连接到其他电源插座充电
	充电口有水渍	擦干充电口水渍
刀头组件无法拆卸	电量过低	连接到其他电源插座充电
	充电口有水渍	擦干充电口水渍

提示：若以上方法未能解决问题，请联系售后客服。

26

服务规格

产品名称	电鼻毛修剪器
产品型号	M1300EC
电池容量	约 1.2 小时
额定输入功率	5 W
额定输入电压	5 V ⎓ 1 A
充电接口类型	Type-C
产品尺寸	112.3×50.3×16.5 mm

产品有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（Cr(VI)）	多溴联苯（PBB）	多溴二苯醚（PBDE）
外壳	○	○	○	○	○	○
电池	○	○	○	○	○	○
电路板组件	○	○	○	○	○	○
刀头组件	○	○	○	○	○	○
充电线	○	○	○	○	○	○

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

27

制造商：小米通讯技术有限公司
地址：北京市海淀区北小马厂6号1号楼华天大厦1306室
小米通讯技术有限公司授权
上海小度技术有限公司在中国境内
制造M1300EC型号的电鼻毛修剪器。
本公司特此声明，M1300EC型号的电鼻毛修剪器符合2014/53/EU指令。
欧盟符合性声明全文可通过以下互联网地址获取：www.mi.com/global/support/user-guide

28

Перед использованием внимательно прочтите эту руководство. Сохраните его, чтобы иметь возможность читать в дальнейшем.

Инструкции по безопасности

- Чтобы снизить риск травм, поражения током, повреждения электрическими током, травм, жертв и ущерба оборудованию или имуществу, соблюдайте следующие меры предосторожности.

Меры предосторожности

- Не используйте прибор в случае повреждения кожи, инфекции или отека в носовой полости. Своевременно обратитесь к врачу.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они не находятся под присмотром или не получили инструкции по эксплуатации прибора лицом, ответственным за их безопасность.
- Дети должны находиться под присмотром, чтобы они не играли с прибором.
- Этот прибор может использоваться детьми в возрасте от 8 лет и старше, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или отсутствием опыта и знаний, если они находятся под присмотром или получили инструкции по безопасному использованию устройства и понимают связанную с ним опасность. Дети не должны играть с

29

- Устройство должно подключаться только к источнику питания с безопасным сверхнизким напряжением, соответствующим маркировке на устройстве.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте попадания влаги на устройство. Только со следующими техническими характеристиками: 5 В ⎓ 1 А, кабель питания Type-C.
- Адаптер питания предназначен для взрослых.
- Перед использованием триммера убедитесь, что зарядное устройство для зарядки не закреплено на шнуре зарядного устройства. Не используйте зарядное устройство для чистки триммера.
- Триммер предназначен только для стрижки волос в носу. Не используйте его для других целей.
- Для полной зарядки триммера требуется около 2,5 часа. После полной зарядки отсоедините зарядное устройство от триммера или от розетки.
- Не используйте триммер во время зарядки, чтобы избежать короткого замыкания или повреждения зарядного устройства.
- Чтобы избежать травм, не прилагайте усилия, нажимая головку триммера на кожу. Перемещайте триммер по коже медленно.
- Не используйте щетки, растворители, бензин, спирт или другие химические вещества для чистки триммера.
- Отключайте зарядное устройство во время использования.
- Рекомендуется заряжать триммер при температуре от 5 °C до 35 °C вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей.

30

- Триммер содержит литий-ионный аккумулятор. Не разбирайте, не сдавливайте, не прокалывайте, не замыкайте внешние контакты, не утилизируйте в огне или при высоких температурах. Немедленно прекратите использование, если есть какая-либо утечка.
- Не допускайте попадания смазки или посторонних предметов в триммер.
- Не модифицируйте и не ремонтируйте триммер самостоятельно.
- Утилизируйте упаковочные материалы надлежащим образом, чтобы предотвратить риск удушения младенцев и детей.
- Не используйте триммер, если вы чувствуете, что он выключен, чтобы предотвратить повреждение аккумулятора из-за чрезмерной разрядки.
- Немедленно прекратите использование триммера при любых сбоях или ошибках в работе. Головку триммера можно мыть под проточной водой.
- Если головка триммера изношена, замените ее. Срок службы головки триммера зависит от частоты использования и ухода.
- Не повреждайте аккумулятор при извлечении во избежание короткого замыкания или возгорания. Перед извлечением аккумулятора отключите триммер и зарядное устройство, наденьте сухую ветошь и немедленно утилизируйте аккумулятор. Затем передайте аккумулятор в специальный пункт утилизации или в специальную службу послепродажного обслуживания для надлежащей утилизации.

31

Описание изделия

Примечание. Изображения изделия и его комплектующих в руководстве пользователя приведены только для справки. Фактическое изделие может отличаться в связи с улучшением продукта.

32

Как использовать

1. Нажмите кнопку питания, чтобы включить триммер.

2. Встаньте перед зеркалом, осторожно вставьте головку триммера в нос и медленно перемещайте ее, удаляя волосы в носу.

3. Выключите триммер после использования, чтобы выключить питание.

Примечание. Чтобы избежать травм, не используйте триммер с поврежденной головкой стрижки.

33

Индикация уровня заряда

Зарядка

1. Подключите один конец кабеля питания Type-C (в комплекте) к зарядному порту триммера и другой конец к адаптеру питания. Затем используйте адаптер питания в качестве источника питания для триммера.
2. В нормальных условиях полностью заряженный триммер работает непрерывно около 1,5 часов, что может сократиться в зависимости от частоты использования и типа волос.

Описание состояний индикатора уровня заряда аккумулятора

Состояние триммера	Индикатор уровня заряда аккумулятора
◇ Зарядка	Белый мигает
Полностью заряжен	Белый горит
Ошибка зарядки	Белый мигает

Примечание. Зарядите триммер, если уровень заряда аккумулятора низкий, и зарядите его хотя бы временно, если он не использовался в течение длительного времени.

34

- Регулярно очищайте головку триммера после каждого использования.
- Своевременно удаляйте волосы из головки триммера, чтобы предотвратить ее засорение и влияние на работу триммера.
- Срок службы головки триммера зависит от частоты использования и ухода.
- Не повреждайте аккумулятор при извлечении во избежание короткого замыкания или возгорания. Перед извлечением аккумулятора отключите триммер и зарядное устройство, наденьте сухую ветошь и немедленно утилизируйте аккумулятор. Затем передайте аккумулятор в специальный пункт утилизации или в специальную службу послепродажного обслуживания для надлежащей утилизации.

35

Уход и техническое обслуживание

ВНИМАНИЕ! Перед чисткой убедитесь, что триммер выключен и не заряжается.

1. Поверните блок головки триммера против часовой стрелки так, чтобы “ ” совпало с “ ”. Затем снимите блок головки триммера и промойте его под краном.

2. Просушив блок головки триммера, совместите отметку “ ” на нем с “ ” на корпусе и вставьте его в корпус. Поверните блок головки по часовой стрелке до щелчка, что будет означать, что блок головки триммера установлен правильно.

36

Предупреждение

- Избегайте использования моющих средств, которые могут повредить пластиковые детали.
- Очистите блок головки триммера сразу после использования, чтобы предотвратить его засорение остатками волос.
- После очистки дождитесь полного высыхания блока головки триммера.

Охрана окружающей среды

Когда срок службы триммера подойдет к концу, извлеките встроенный аккумулятор и утилизируйте его в соответствии с местными законами и нормативными актами, чтобы защитить окружающую среду. Соблюдайте правила и требования к утилизации бытовых отходов, которые действуют в вашем регионе. Перед извлечением встроенного аккумулятора, который нельзя извлечь, отключите триммер от зарядного устройства и выбросьте его только после полной разрядки.

37

Извлечение аккумулятора

Предупреждение. Во избежание травм отключите триммер и зарядное устройство перед извлечением аккумулятора.

1. Извлеките внутренний отсек по направлению вверх, используя плоскую отвертку.

2. Открутите винты, крепящие отсек, извлеките печатную плату и отрежьте металлические выступы, соединяющие оба полюса аккумулятора с печатной платой.

3. Надев защитные перчатки, извлеките аккумулятор.

Предупреждение. В случае контакта с утечкой аккумулятора немедленно промойте место большим количеством воды и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

38

Устранение неполадок

Проблема	Причина	Решение
Индикатор уровня заряда аккумулятора горит белым.	Низкий уровень заряда аккумулятора	Подключите к другому источнику питания
Индикатор уровня заряда аккумулятора мигает белым.	Низкий уровень заряда аккумулятора	Подключите к другому источнику питания
Триммер не заряжается.	Кабель питания не подключен	Подключите к другому источнику питания
	Загрязнен порт зарядки	Подключите к другому источнику питания
	Порт зарядки влажный	Подключите к другому источнику питания
Триммер не включается.	Низкий уровень заряда аккумулятора	Подключите к другому источнику питания
	Порт зарядки влажный	Подключите к другому источнику питания
Двигатель работает неправильно.	Низкий уровень заряда аккумулятора	Подключите к другому источнику питания
	Порт зарядки влажный	Подключите к другому источнику питания
Блок головки триммера не снимается.	Низкий уровень заряда аккумулятора	Подключите к другому источнику питания
	Порт зарядки влажный	Подключите к другому источнику питания

Примечание. Если проблема не устранена после выполнения указанных действий, обратитесь в службу поддержки.

39

Технические характеристики

Название	Триммер для носа
Модель	M1300EC
Номинальное напряжение	5 В ⎓ 1 А
Номинальная мощность	5 Вт
Емкость аккумулятора	1200 мА·ч
Время зарядки	Около 2,5 часа
Время непрерывной работы	Около 1,5 часа
Габаритные размеры	112,3 × 50,3 × 16,5 мм

40

Произведено для Xiaomi Communications Co., Ltd.
Адрес: Комната 313, Здание Lenggu, Улица Бэйхай, Район Цайча, Город Чжоушань, Провинция Чжэцзян, Китай
Настоящим Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что радиооборудование типа M1300EC соответствует Директиве 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен по следующему адресу в Интернете: www.mi.com/global/support/user-guide

41

Kullanıma başlamadan önce kullanma kılavuzunu dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Kavrıcıların Yüzeyle Temizlenmesi

Kaşlarınızı, sakallarınızı, yüzünüzü, boynunuzu, kulak memelerinizi, kaşlarınızı veya kirpiklerinizi kesmek için kullanmayın.

Cihazın saklanması

- Cihazı kullanmadığınız zamanlarda kapalı tutun ve kuru ortamda saklayın. Cihazı kullanmadığınızda, kapalı olduğundan emin olun.
- Kullanmadan önce kapağı çıkarın.
- Kullanım sırasında cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Kullanım sırasında cihazın kapalı olduğundan emin olun.
- Kullanım sırasında cihazın kapalı olduğundan emin olun