


Panduan Pengguna



Tentang produk ini

Mi WiFi Range Extender AC1200 didesain untuk memperluas jangkauan jaringan Wi-Fi rumah Anda.



① **Indikator Sinyal**

Menyala biru: Range extender terhubung ke jaringan yang ada dan menerima sinyal yang kuat.

Menyala oranye: Range extender menerima sinyal yang lemah. Disarankan untuk memindahkan lokasi extender mendekati lokasi ruter.

Menyala merah: Range extender terputus dari jaringan. Cobalah untuk memindahkan lokasinya di dalam jangkauan sinyal ruter Anda.

Berkedip merah: Range extender siap untuk inialisasi.

Mati: Range extender belum siap untuk dihubungkan.

② **Indikator Sistem**

Menyala biru: Sistem berjalan secara normal.

Berkedip biru: WPS sedang dalam proses.

Menyala oranye: Sistem dalam proses booting.

Berkedip oranye: Sistem sedang ditingkatkan.

Mati: Tidak tersambung listrik

③ **Tombol WPS**

Tekan untuk menjalankan Panduan WPS

④ **Tombol Reset**

Tekan dan tahan paling tidak selama 5 detik untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik.

Pemasangan

1 Langkah 1: Menyalakan Daya

Colok range extender ke stopkontak di dekat ruter Anda. Tunggu sampai indikator Sinyal berkedip merah.

2 Langkah 2: Penyiapan

Metode 1: Penyiapan Aplikasi (**Direkomendasikan**)

Unduh Aplikasi Mi Home/Xiaomi Home, dan ikuti instruksi dalam aplikasi untuk menyelesaikan penyiapan.



Metode 2: Penyiapan Tombol WPS


- 1 Tekan tombol WPS pada ruter Anda jika ada.
- 2 Dalam waktu 2 menit, tekan tombol WPS pada range extender. Indikator sinyal akan menyala biru setelah koneksi berhasil.

Nama dan Kata Sandi Default Wi-Fi yang Diperluas setelah penyiapan

- ① Wi-Fi 2,4G: Nama Wi-Fi ruter dengan akhiran "_Plus"
- ② Wi-Fi 5G: Nama Wi-Fi ruter dengan akhiran "_Plus_5G"
- ③ Kata Sandi: Sama seperti kata sandi pada ruter

3 Langkah 3: Tempatkan ulang range extender Anda

Colok range extender Anda di area di antara ruter dan tempat yang tidak mendapatkan sinyal Wi-Fi. Untuk mendapatkan kualitas sinyal yang lebih baik, cobalah temukan lokasi yang membuat indikator Sinyal menyala biru. Jika tidak berhasil, pindahkan range extender mendekati lokasi ruter.



Pertanyaan Umum

T1. Apa yang harus saya lakukan jika Aplikasi Mi Home/Xiaomi Home tidak dapat menemukan perangkat saya sewaktu penyiapan?

Anda dapat menemukan Mi WiFi Range Extender AC1200 secara manual dari daftar perangkat di aplikasi dan menambahkannya sesuai dengan petunjuk.

T2. Apa yang harus saya lakukan jika Mi WiFi Range Extender AC1200 berhenti berfungsi?

- 1 Jika sinyal buruk, pindahkan range extender ke lokasi lain yang posisi antara range extender dan ruternya tidak terhalang oleh benda berukuran besar.
- 2 Jika range extender terlihat offline, periksa apakah router memancarkan sinyal Wi-Fi. Jika router berfungsi secara normal, nyalakan ulang range extender dan coba lagi.
- 3 Periksa apakah range extender diblokir oleh router Anda.
- 4 Jika kendala masih berlanjut, tekan dan tahan tombol reset paling tidak selama 5 detik hingga indikator menyala oranye. Setel ulang pengaturan dan coba lagi.

T3. Bagaimana cara menyetel pengaturan jika saya ingin menghubungkan range extender ke jaringan Wi-Fi baru?

Reset range extender ke pengaturan pabrik dan setel ulang pengaturan.

Spesifikasi:

Nama: Mi WiFi Range Extender AC1200

Model: RC04

Suhu Operasional: 0 sampai 40°C

Masukan: 100–240 VAC, 50/60 Hz, 0,3 A

Frekuensi Operasional: 2400 MHz–2483,5 MHz, 5150MHz–5350MHz, 5725 MHz–5850 MHz

Pelat nama yang menunjukkan informasi produk dasar terletak di eksterior bagian belakang.

Konsumsi daya siaga jaringan adalah 3,1 W jika semua port jaringan berkabel tersambung dan semua port jaringan nirkabel diaktifkan.

Sertifikasi:

Dengan ini, Xiaomi Communications Co., Ltd. menyatakan bahwa jenis peralatan radio RC04 sudah mematuhi Arahan 2014/53/EU, Arahan 2011/65/EU, dan Arahan 2009/125/EC.

Berikut adalah teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Oleh karena itu, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat.

Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.



Peralatan ini adalah peralatan listrik Kelas II atau berinsulasi ganda. Produk ini telah didesain sedemikian rupa sehingga tidak memerlukan sambungan pengamanan ke tanah.



Perhatian:

Untuk mematuhi persyaratan paparan RF CE, perangkat harus dipasang dan dioperasikan dengan jarak 20 cm (8 inci) atau lebih antara produk dan tubuh seluruh penggunanya.



Steker produk digunakan sebagai perangkat pemutus koneksi. Peralatan yang akan dicolokkan ke stopkontak harus dipasang di dekat stopkontak, dan harus mudah diakses.

Perangkat ini dibatasi hanya untuk penggunaan di dalam ruangan saat beroperasi di rentang frekuensi 5150–5350 MHz di negara-negara berikut ini:

| | | | | | | | | | |
|--|--------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK | EE | FI |
| | FR | DE | EL | HU | IE | IT | LV | LT | LU |
| | MT | NL | PL | PT | RO | SK | SI | ES | SE |
| | UK(NI) | IS | LI | NO | CH | TR | | | |

Diproduksi oleh: Xiaomi Communications Co., Ltd.

No.019, Floor 9, Building 6, Yard 33, Middle Xierqi Road, Haidian District, Beijing, China

Diimpor oleh: PT XIAOMI COMMUNICATIONS INDONESIA

One Pacific Place, Suite 9- H.1.J.K, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Lot. 3 & 5, Desa/Kelurahan Senayan. Kec Kebayoran Baru, Kota Adm. Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Kode Pos: 12190

PEMBERITAHUAN GARANSI

GARANSI INI MEMBERIKAN HAK TERTENTU KEPADA ANDA, DAN ANDA MUNGKIN MEMILIKI HAK LAIN YANG DIBERIKAN OLEH HUKUM DI NEGARA, PROVINSI, ATAU NEGARA BAGIAN ANDA. UNDANG-UNDANG KONSUMEN DI BEBERAPA NEGARA, PROVINSI, ATAU NEGARA BAGIAN DAPAT MENENTUKAN MASA GARANSI MINIMUM. SELAIN YANG DIIZINKAN OLEH HUKUM, XIAOMI TIDAK MENGECEUALIKAN, MEMBATASI, ATAU MENANGGUHKAN HAK LAIN YANG MUNGKIN ANDA MILIKI. UNTUK MEMAHAMI HAK ANDA SEPENUHNYA, KAMI MENGANJURKAN ANDA MEMPELAJARI UNDANG-UNDANG YANG BERLAKU DI NEGARA, PROVINSI, ATAU NEGARA BAGIAN ANDA.

1. GARANSI PRODUK TERBATAS

XIAOMI menjamin bahwa Produk tersebut bebas dari kecacatan bahan dan pembuatan dalam penggunaan normal dan penggunaan yang sesuai dengan panduan pengguna Produk terkait, selama Masa Garansi.

Jangka waktu dan ketentuan terkait garansi sah disediakan oleh hukum setempat masing-masing. Untuk mengetahui informasi selengkapnya tentang manfaat garansi konsumen, silakan lihat situs web resmi Xiaomi <https://www.mi.com/en/service/warranty/>.

Xiaomi menjamin kepada pembeli produk asli bahwa Produk Xiaomi akan bebas dari kecacatan bahan dan pembuatan dengan penggunaan normal dalam jangka waktu yang disebutkan di atas.

Xiaomi tidak menjamin bahwa operasi Produk tidak akan terganggu atau bebas dari kesalahan.

Xiaomi tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak mengikuti instruksi terkait penggunaan Produk.

2. GANTI RUGI

Jika ditemukan kecacatan pada perangkat keras dan klaim yang sah diterima oleh Xiaomi dalam Masa Garansi, Xiaomi akan (1) memperbaiki produk tanpa biaya, (2) mengganti produk, atau (3) mengembalikan Produk, tidak termasuk kemungkinan biaya pengiriman.

3. CARA MEMPEROLEH LAYANAN GARANSI

Untuk memperoleh layanan garansi, Anda harus mengirimkan Produk, dalam kemasan aslinya atau kemasan serupa yang memberikan tingkat

perlindungan Produk yang setara, ke alamat yang ditentukan oleh Xiaomi. Kecuali sejauh yang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, Xiaomi mungkin mewajibkan Anda menunjukkan bukti atau bukti pembelian dan/atau mematuhi persyaratan pendaftaran sebelum menerima layanan garansi.

4. PENGECUALIAN DAN BATASAN

Kecuali ditetapkan lain oleh Xiaomi, Garansi Terbatas ini hanya berlaku untuk Produk yang diproduksi oleh atau untuk Xiaomi dan dapat diidentifikasi oleh merek dagang, nama dagang, atau logo "Xiaomi" atau "Mi".

Garansi Terbatas ini tidak berlaku untuk segala (a) Kerusakan akibat kuasa alam atau Tuhan, misalnya, sambaran petir, tornado, banjir, kebakaran, gempa bumi, atau penyebab eksternal lainnya; (b) Kelalaian; (c) Penggunaan komersial; (d) Perubahan atau modifikasi pada segala bagian Produk; (e) Kerusakan akibat penggunaan dengan produk non-Xiaomi; (f) Kerusakan akibat kecelakaan, penyalahgunaan, atau penggunaan yang tidak semestinya; (g) Kerusakan akibat pengoperasian Produk di luar penggunaan yang diizinkan atau dimaksudkan sebagaimana dijelaskan oleh Xiaomi atau dengan tegangan atau catu daya yang tidak sesuai; atau (h) Kerusakan akibat servis (termasuk peningkatan dan ekspansi) yang dilakukan oleh siapa pun yang bukan merupakan perwakilan Xiaomi.

Anda bertanggung jawab mencadangkan data, perangkat lunak, atau materi lain yang mungkin Anda simpan atau cadangkan pada produk. Data, perangkat lunak, atau materi lain dalam peralatan mungkin dapat hilang atau diformat ulang selama proses servis. Xiaomi tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan tersebut.

Tidak ada reseller, agen, atau karyawan Xiaomi yang berwenang untuk melakukan modifikasi, perpanjangan, atau penambahan terhadap Garansi Terbatas ini. Jika ada ketentuan yang dianggap ilegal atau tidak dapat diberlakukan, legalitas atau kelayakan pemberlakuan ketentuan lainnya tidak akan terpengaruh atau terganggu.

Kecuali dilarang oleh hukum atau dijamin oleh Xiaomi, layanan purnajual hanya akan tersedia di negara atau daerah tempat pembelian produk.

Produk yang tidak diimpor dan/atau diproduksi secara sewajarnya oleh Xiaomi dan/atau tidak diperoleh secara sewajarnya dari Xiaomi atau penjual resmi Xiaomi tidak masuk dalam cakupan garansi yang ada saat ini. Sesuai dengan hukum yang berlaku, Anda dapat memperoleh manfaat garansi dari ritel tidak resmi yang menjual produk. Oleh karena itu, Xiaomi menghimbau Anda untuk menghubungi ritel tempat Anda membeli produk.

Garansi yang ada saat ini tidak berlaku di Hong Kong dan Taiwan.

5. GARANSI TERSIRAT

Kecuali sepanjang dilarang oleh undang-undang yang berlaku, semua garansi tersirat (termasuk garansi kelayakan barang dagangan, keselarasan untuk tujuan khusus) akan memiliki durasi terbatas hingga durasi maksimum garansi terbatas ini. Beberapa yurisdiksi tidak mengizinkan pembatasan durasi garansi tersirat, sehingga pembatasan di atas tidak akan diterapkan dalam hal ini.

6. BATASAN KERUSAKAN

Kecuali sejauh dilarang oleh hukum yang berlaku, Xiaomi tidak akan bertanggung jawab atas segala kerusakan yang disebabkan oleh kecelakaan, kerusakan tidak langsung, khusus atau konsekuensial, termasuk tetapi tidak terbatas pada hilangnya keuntungan, pendapatan atau data, kerusakan yang diakibatkan dari pelanggaran apa pun baik tersurat maupun tersirat, garansi atau ketentuan, atau berdasarkan teori hukum lainnya, bahkan jika Xiaomi sudah diberi tahu tentang kemungkinan kerusakan tersebut. Beberapa yurisdiksi tidak mengizinkan pengecualian atau batasan kerusakan khusus, tidak langsung, atau konsekuensial, sehingga batasan atau pengecualian di atas mungkin tidak berlaku untuk Anda.

7. KONTAK XIAOMI

Untuk pelanggan, silakan kunjungi situs web: <https://www.mi.com/en/service/warranty/>

Orang yang dapat dihubungi untuk layanan purnajual dapat ditentukan oleh jaringan layanan resmi Xiaomi, distributor resmi Xiaomi, atau vendor akhir yang menjual produk kepada Anda. Jika ragu, silakan hubungi orang bersangkutan yang disebutkan oleh Xiaomi.

